



























版权所有：北京迪士比科技有限公司；

北京迪士比保留解释和更改权利

机器类别：铁圈装订机		机器型号：GD-6800
序号	名称	示图
1	铝底板	
2	压铁圈手柄	
3	1号手柄	
4	七齿	
5	拉簧	
6	扭簧	
7	抽刀	
8	刀片	
9	U型板	
10	簧片	
11	夹板	
12	压板1	
13	压板2	
14	左支架	

15	右支架	
16	压铁圈左支架	
17	压铁圈右支架	
18	调边左支架	
19	调右边支架	
20	左导轨	
21	右导轨	
22	上压板	
23	下压板	
24	垫板	
25	挂铁圈轴	
26	调节轴	
27	前压板	
28	精冲板	
29	弯板	
30	垫轴	
31	导向板	
32	圆间隙垫片	
33	方间隙垫片	

34	定程板	
35	调边轴	
36	压铁圈齿轮 组件	
37	压铁圈轴组件	
38	冲孔轴组件	
39	冲孔齿轮	
40	冲孔轴	
41	开口挡圈	
42	纸屑左挡板	
43	纸屑右挡板	
44	齿条压板	
45	防滑板	
46	罩壳	
47	罩壳	
48	大翻盖	
49	小翻盖	
50	垫脚	
51	防滑布	

52	调节旋钮	
53	调边旋钮	
54	1号手柄堵头	
55	1号手柄套	
56	靠模垫块	
57	靠模	
58	靠模螺杆	
59	挂铁圈左支架	
60	挂铁圈右支架	
61	接纸盒	
62	手柄螺杆	
63	手柄螺杆	
64	调节凸轮	
65	按钮	
66	调边距板	
67	调边凸轮	
68	调边轴套	

69	冲孔轴套	
70	压铁圈轴套	
71	调边套筒	